

Starterset-LWL

Das Starterset-LWL von METZ CONNECT enthält die **wichtigsten Werkzeuge** für die Vorbereitung von Glasfasern und LWL-Kabel. Alle Werkzeuge sind kompakt in einer **Werkzeugtasche** untergebracht. Zusätzlich erhalten Sie eine **Montageunterlage** sowie eines der vier aufgeführten **Stecker-Sets**. Damit sind Sie gut gerüstet für Spleißarbeiten oder Steckerkonfektion im Feld.



Artikelnummern Startersets:

(Werkzeugtasche inklusive Unterlage und Steckerbausatz)

Art.-Nr. 150800200-E3

Art.-Nr. 150800200-E4

Art.-Nr. 150800200-E5

Art.-Nr. 150800200-E6

OpDAT FAST™ HYBRID
STECKERBAUSATZ SC APC OS2

OpDAT FAST™ HYBRID
STECKERBAUSATZ SC UPC OS2

OpDAT FAST™ HYBRID
STECKERBAUSATZ LC APC OS2

OpDAT FAST™ HYBRID
STECKERBAUSATZ LC UPC OS2



Steckerbausatz
Art.-Nr. 1509QAEA002C-E
20 Stück für Adern \varnothing 0,25 + 0,9 mm
inkl. Cleaver-Set und Faser-Guide



Steckerbausatz
Art.-Nr. 1509QAE0002C-E
20 Stück für Adern \varnothing 0,25 + 0,9 mm
inkl. Cleaver-Set und Faser-Guide



Steckerbausatz
Art.-Nr. 1509QAJA002C-E
20 Stück für Adern \varnothing 0,25 + 0,9 mm
inkl. Cleaver-Set und Faser-Guide



Steckerbausatz
Art.-Nr. 1509QAJ0002C-E
20 Stück für Adern \varnothing 0,25 + 0,9 mm
inkl. Cleaver-Set und Faser-Guide